

Mise à jour du logiciel

Sur le site de la Unger Germany GmbH (www.ungerglobal.com/register), des mises à jour du système sont proposées suivant les besoins. Si vous vous y êtes enregistré, vous serez informé automatiquement lorsqu'il y a des mises à jour. Télécharger toujours la version la plus récente du Quick Guide à partir de notre site web!

Logiciel de mise à jour Graphiques: (fichier finissant par .bin)

- ATTENTION: La nouvelle mise à jour Graphique doit être faite avant la nouvelle mise à jour Système**

- Aller à www.ungerglobal.com et sélectionner et „téléchargements“ dans le menu puis „Software Updates“.
- Sélectionner “HydroPower graphic update”
- Utiliser une clé USB 2.0 de 8 GB maximum. Téléchargez le fichier et enregistrez-le sur la clé USB.
 - Sauver le fichier directement, pas dans un dossier.
 - Le fichier doit être le seul sur la clef USB, sinon la mise à jour ne marche pas!
- Faites attention à ce que l'HydroPower RO soit coupé.
- Branchez la clé USB à la prise USB, à l'arrière de l'HydroPower RO.
- Maintenez la touche ENTREE de l'écran enfoncée et activez simultanément l'interrupteur principal vert.
- Après le premier beep, vous pouvez relâcher le bouton ENTER .
- Attendre environ 45 secondes jusqu'à entendre le second beep. L'écran s'allumera et le RO démarrera automatiquement.
 - Durant cette période, ne pas débrancher le courant ni presser aucun bouton!
 - Après la mise à jour Graphique et le démarrage, des images aléatoires apparaîtront. Ceci est normal. Après la mise à jour du nouveau logiciel, les bonnes images apparaîtront.



Logiciel de mise à jour Système: (fichier finissant par .pgm)

- Aller à www.ungerglobal.com et sélectionner et „téléchargements“ dans le menu puis „Software Updates“.
- Sélectionner “HydroPower update de système”
- Utiliser une clé USB 2.0 de 8 GB maximum. Téléchargez le fichier et enregistrez-le sur la clé USB.
 - Sauver le fichier directement, pas dans un dossier.
 - Le fichier doit être le seul sur la clef USB, sinon la mise à jour ne marche pas!
- Faites attention à ce que l'HydroPower RO soit coupé.
- Branchez la clé USB à la prise USB, à l'arrière de l'HydroPower RO.
- Maintenez la touche ENTREE de l'écran enfoncée et activez simultanément l'interrupteur principal vert
- La procédure se termine par un bip après quelques secondes, et vous pouvez relâcher la touche ENTREE.
 - L'HydroPower RO démarre normalement, comme après la mise en marche.
 - Si le RO ne fonctionne pas bien après la mise à jour, alors recommencer le process.

Vous pouvez vérifier l'installation correcte sur l'écran:

- Arrêtez le RO avec le bouton ARRÊT
- Appuyez sur ENTREE et sélectionnez LOGICIEL sur l'écran. Maintenant, la version et la date de mise à jour sont affichées à l'écran. Le numéro de version actuel que vous trouverez également dans le nom de fichier sur la clé USB et sur la page UNGER/downloads.