

## Aggiornamento del software

Nel sito Web di Unger Germany GmbH ([www.ungerglobal.com/register](http://www.ungerglobal.com/register)) vengono offerti su richiesta aggiornamenti del sistema. Se è stata effettuata la registrazione al sito, l'informazione su aggiornamenti si riceve automaticamente. Scaricare sempre la versione più aggiornata della Guida Rapida dal sito internet!

### Aggiornamento software grafico: (file con estensione .bin)

**ATTENZIONE: un nuovo aggiornamento grafico deve essere completato prima del nuovo aggiornamento di sistema.**

- Andare su [www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com) e selezionare "Downloads" dal menu e poi "Aggiornamento Software".
- Selezionare "Aggiornamento software grafico Hydropower RO".
- Utilizzare una chiave USB 2.0 di massimo 8 GB.
  - Salvare direttamente il file, non in una cartella.
  - Il file deve essere l'unico sulla chiavetta, altrimenti l'aggiornamento non partirà!
- Assicurarsi che l'HydroPower RO sia disattivato.
- Inserire la chiave USB nella porta USB presente nel retro dell'HydroPower RO.
- Schiacciare e tenere premuto il tasto INVIO del display e attivare contemporaneamente l'interruttore generale verde.
- Dopo il primo "beep" schiacciare il pulsante INVIO.
- Aspettare circa 45 secondi fino a quando non ci sarà un secondo "beep". Il display si accenderà e la RO si accenderà da sola
  - Durante questo lasso di tempo, non scollegare l'elettricità e non premere alcun bottone!
  - Dopo che l'aggiornamento grafico sarà scaricato, immagini a caso compariranno sul display. Questo è normale. Dopo aver scaricato l'aggiornamento di sistema, compariranno le immagini giuste.



### Aggiornamento software di sistema: (file con estensione .pgm)

- Andare su [www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com) e selezionare "Downloads" dal menu e poi "Aggiornamento Software".
- Selezionare "Aggiornamento software sistema Hydropower RO".
- Utilizzare una chiave USB 2.0 di massimo 8 GB.
  - Salvare direttamente il file, non in una cartella.
  - Il file deve essere l'unico sulla chiavetta, altrimenti l'aggiornamento non partirà!
- Assicurarsi che l'HydroPower RO sia disattivato.
- Inserire la chiave USB nella porta USB presente nel retro dell'HydroPower RO.
- Schiacciare e tenere premuto il tasto INVIO del display e attivare contemporaneamente l'interruttore generale verde.
- La procedura viene conclusa dopo pochi secondi con emissione di un breve beep; il tasto INVIO può essere rilasciato.
  - L'HydroPower RO si avvia normalmente come dopo l'attivazione.
  - Se la RO non dovesse funzionare correttamente, per favore ripetere nuovamente il processo.

### E' possibile controllare la corretta installazione:

- Spegnere il sistema premendo il pulsante STOP
- Premere INVIO e selezionare FIRMWARE dal display.