



Quality Tools for Smart Cleaning



oder



+



Bringen Sie das Mikrofaser TriPad an



Drücken Sie das Pad flach gegen die Scheibe



Halten Sie den Auslöseknopf am Handgerät oder an der Stange für max. 5 Sekunden, befeuchten Sie das Pad mit kreisenden Bewegungen



Montieren Sie die Adapterplatte



Befestigen Sie ein QuikPad



Drücken Sie das Pad flach ans Fenster



Halten Sie die Taste am Handgerät oder an der Stange für max. 1 Sekunde

Verwenden Sie während des Reinigungsprozesses so wenig Flüssigkeit wie möglich. Wenn Sie das Pad wieder befeuchten müssen, halten Sie die Aktivierungstaste etwa eine Sekunde lang gedrückt. Das Pad muss nur feucht sein, um beste Reinigungsergebnisse zu erzielen.