

## Software-Aktualisierung

Auf der Unger Webseite ([www.ungerglobal.com/register](http://www.ungerglobal.com/register)) werden nach Bedarf Systemaktualisierungen angeboten. Wenn Sie sich dort registriert haben, werden Sie automatisch über Software Updates informiert. Laden Sie sich vor jedem Update immer den aktuellen Quick Guide von der Website!

### Softwareaktualisierung Grafik-Update: (Datei mit der Endung .bin)

- **ACHTUNG: Ein neues Grafik-Update muss stets vor dem System-Update durchgeführt werden.**

1. Rufen Sie die Website [www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com) auf und wählen „Downloads“ im Menü und dann „Software Updates“.
2. Wählen Sie nun „HydroPower RO Grafik Update“
3. Verwenden Sie einen USB 2.0-Stick mit max. 8 GB. Laden Sie die Datei herunter und speichern Sie diese auf dem USB-Stick.
  - Die Datei muß auf der Oberfläche, nicht in einem Verzeichnis gespeichert werden.
  - Die Datei muß die einzige auf dem Stick sein, sonst funktioniert das Update nicht!
4. Stellen Sie sicher, dass der HydroPower RO ausgeschaltet ist.
5. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Rückseite des HydroPower RO.
6. Drücken und halten Sie die ENTER-Taste am Display und schalten Sie währenddessen den grünen Hauptschalter ein.
7. Beim ersten Piepton können Sie die ENTER-Taste loslassen.
8. Es dauert nun ca. 45 Sekunden, bis ein zweiter Piepton erklingt. Erst dann schaltet sich das Display ein und der RO startet neu.
  - Während dieser Wartezeit darf der Strom nicht abgeschaltet werden oder eine Taste betätigt werden!
  - Nach dem Grafik-Update und Neustart werden falsche Bilder im Display angezeigt. Das ist normal und wird mit dem System-Update korrigiert.



### Softwareaktualisierung System-Update: (Datei mit der Endung .pgm)

1. Rufen Sie die Website [www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com) auf und wählen „Downloads“ im Menü und dann „Software Updates“.
2. Wählen Sie nun „HydroPower RO System Update“
3. Verwenden Sie einen USB2.0-Stick mit max. 8 GB. Laden Sie die Datei herunter und speichern Sie diese auf dem USB-Stick.
  - Die Datei muß auf der Oberfläche, nicht in einem Verzeichnis gespeichert werden.
  - Die Datei muß die einzige auf dem Stick sein, sonst funktioniert das Update nicht!
4. Stellen Sie sicher, dass der HydroPower RO ausgeschaltet ist.
5. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Rückseite des HydroPower RO.
6. Drücken und halten Sie die ENTER-Taste am Display und schalten Sie währenddessen den grünen Hauptschalter ein.
7. Durch einen kurzen Piepton wird der Vorgang nach wenigen Sekunden abgeschlossen und Sie können die ENTER-Taste loslassen.
  - Der HydroPower RO startet ganz normal, wie nach dem Einschalten.
  - Sollte der RO nach dem Update nicht ordnungsgemäß funktionieren, wiederholen Sie den Vorgang.

#### Sie können die korrekte Installation im Display überprüfen:

1. Stoppen Sie den RO mit der STOPP-Taste
2. Drücken Sie die ENTER-Taste und wählen SOFTWARE im Display an.

Nun wird die Version und das Erstellungsdatum angezeigt. Sie finden die Versionsnummer auch auf der UNGER Website und im Dateinamen des Updates auf dem USB-Stick.